I IT **Istruzioni di installazione per la chiusura valvola elettronica tipo 9/KVEN-2**

- Da inoltrare all'utilizzatore -

II EN **Installation Manual for the electrical flap close-off Type 9/KVEN-2**

- Please pass on to user -

Istruzioni di montaggio IT

Contenuto Pagina:

Informazioni su questo manuale, Avvertenze di sicurezza, Applicazione, Dati tecnici, Smaltimento 2
Disegno quotato, unità di spedizione, Canpo di applicazione 3
Installazione nel Ne^{xx}t 3

Informazioni su questo manuale

- Leggere attentamente e completamente queste istruzioni prima del montaggio. Rispettare scrupolosamente le avvertenze generali di sicurezza e i simboli di sicurezza riportati nel testo.
- Al termine del montaggio, queste istruzioni devono essere consegnate all'utilizzatore (inquilino, proprietario, amministratore dell'edificio, ecc.).

Simmobli utilizzati ín questo manuale:


Questo simbolo avverte del rischio di lesioni


Questo simbolo avverte del pericolo di lesioni causate da elettricità

Avvertenze di sicurezza


Attenzione! Tutti i lavori di montaggio devono essere eseguiti solo con l'alimentazione elettrica completamente disinserita.


Attenzione! Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato e in conformità alla norma CEI 64-8 vigente.


Attenzione! Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone (per la sostituzione del filtro/pulizia) che, a causa delle proprie capacità fisiche, sensoriali o mentali, o per mancanza di esperienza o conoscenza, non siano in grado di utilizzarlo in modo sicuro. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il dispositivo.

Applicazione

La chiusura valvola elettronica serve a chiudere l'unità di ventilazione di tipo Ne^{xx}t.
Il funzionamento avviene tramite energia elettrica ausiliaria, utilizzata solo durante il movimento della serranda.


Dati tecnici


Tensione di alimentazione:	12 VDC SELV
Grado di protezione:	IP 22

Smaltimento


Smaltire l'imballaggio separando i materiali per tipologia. Se si desidera dismettere l'apparecchio, smaltirlo secondo le normative vigenti. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ente comunale competente.

Disegno quotato (tutte le misure in mm)






(Profondità di installazione nel condotto rotondo per il montaggio nel Ne^{xx}t)

Unità di spedizione

Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni!




Campo di applicazione

Campo di temperatura di utilizzo:
da –15 °C a +40 °C
Utilizzabile con umidità relativa fino al 65% in ambienti interni.
Durante il periodo di riscaldamento può verificarsi lieve formazione di condensa.
In caso di superamento dei limiti di utilizzo, spegnere l'unità e chiudere il pannello interno. Garantire l'aerazione tramite apertura delle finestre.

Montaggio nel Ne^{xx}t

Inserire gli adattatori in EPP della lunghezza necessaria sulla chiusura valvola elettronica o sul raccordo passivo, quindi sigillare tutte le giunzioni con il nastro adesivo fornito.
Inserire il gruppo composto da adattatori in EPP e chiusura valvola elettronica / raccordo passivo dall'interno nella carcassa da incasso a muro e fissarlo con le viti in dotazione.



Spellare le estremità del cavo per 5–7 mm e collegare la chiusura valvola elettronica.


La guarnizione in dotazione deve essere inserita tra le costolature perimetrali della chiusura valvola elettronica o del raccordo passivo. Si tratta di schiuma EPDM a celle chiuse, che non assorbe acqua.


Il collegamento deve essere realizzato in modo er-metico, per evitare l'ingresso di condensa attraverso la giunzione.

Attenzione! Qualsiasi intervento di montaggio sull'unità di ventilazione deve essere eseguito solo con l'alimentazione completamente disinserita tramite un interruttore onnipolare.

Collegare il cavo per la chiusura valvola elettronica alla scheda di collegamento alla rete; il punto di collegamento si trova sul lato inferiore della scheda.

Per effettuare il collegamento, rimuovere la scheda (svitando le tre viti), eseguire il cablaggio e rimontare la scheda all'interno della carcassa da incasso a muro.





Lunos Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno Italia

Tel: +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

I IT **Istruzioni di montaggio**
Per la chiusura valvola elettronica
Tipo 9/KVEN-2

- Da inoltrare all'utilizzatore -

II EN **Installation Manual**
for the electrical flap close-off
Type 9/KVEN-2

- Please pass on to user -

Installation Manual EN

Content Page:

Reference these directions, notes on safety, application, technical data, waste disposal 6
Dimensioned drawing, dispatch unit, area of application 7
Installation in the Ne^{xx}t. 7

Reference these directions

- Before installation read these directions through carefully and completely! It is absolutely necessary to consider the general notes on safety and the safety symbols with notes in the text
- These directions are to be handed over to the user on completion of the installation (tenant, owner, building administration etc.).

Symbols in these directions


This symbol warns you of the danger of injury.


This symbol warns you of the danger of injury through electric current

Notes on safety


Caution! All assembly work on the ventilation device may be implemented only with all-pole disconnected mains voltage!

Attention! The electrical connection may be carried out by authorized skilled personnel only and according to valid VDE 0100!


Attention! This device (filter change/cleaning) may not be operated by children and persons who are not capable of safely operating it due to their physical, sensory or intellectual capabilities or their inexperience or lack of knowledge. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.

Application

The electrical flap close-off is used for the locking of the ventilation device Type Ne^{xx}t.
The operation is implemented by means of electrical auxiliary energy in each case with the flap movement.


Technical data

Device voltage:	12 VDC SELV
Protection type:	IP 22


Waste disposal


Dispose of the packaging sorted according to material. If you wish to detach anything from the device, dispose of it according to current stipulations. The communal agency can provide information.

Dimensioned drawings (all dimensions in mm) **EN**




(Installation depth in wall installation pipe with mounting in Nexxt



Dispatch unit

Check the delivery for completeness and trouble-free status!




Area of application

Temperature application range:
- 15°C to + 40°C
Can be used with a relative air humidity level up to 65% in the indoor area. Small build-ups of condensation during the heating season can be possible. In case of exceeding the employment limits, switch off the device and close off inside screen. Ensure a fresh air supply through window ventilation.


Installation in Ne^{xx}t

Connect the EPP adapter in the required length to the electrical flap closure or the passive transition piece and seal all connections with the supplied insulation tape. Insert the unit from EPP adapters and electrical flap closure or the passive transition piece from the inside into the wall housing and secure it with the screws.




Strip the insulation from the cable to the electrical flap close-off! Connect the electrical flap close-off!
The enclosed seal is inserted between the circumferential ribs of the electric flap lock or the passive transition piece. It is a closed-cell EPDM foam that does not draw water.

To prevent the connection of ingressing condensate it must be performed waterproof.



Caution! All assembly work on the ventilation device may be implemented only with all-pole disconnected mains voltage

Connect the cable to the electrical flap close-off on the mains connection circuit board, the connection is located on the under-side of the circuit board. For this purpose, take out the mains connection circuit board (loosen three screws) and fix it again in the wall installation housing after connection is completed!



Lunos Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno Italia

Tel: +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it